Connecter 1, 2, 3...

ONYX

Index

3 Démarrage

5 Logiciel Ressentez votre maîtresse/amant

7 Connectivité

8 Services

9 Modes

10 Aperçu du produit

11 Chargement et indicateur LED
12 Manchon, manipulation et lubrification
13 Nettoyage

14 Clause de non-responsabilité et avertissement

16 Entretien et FAQ

Démarrage



1. Pour commencer la procédure d'installation, faites tout d'abord charger votre appareil à l'aide du câble micro-USB fourni.

2. Ensuite, accédez au site web Kiiroo.com et sélectionnez 'SIGN IN/REGISTER' (SE CONNECTER/ S'INSCRIRE) dans le menu de navigation situé en haut à droite de l'écran. Connectez-vous à votre compte Kiiroo ou créez un compte si vous ne l'avez pas encore fait.

3. Une fois que vous êtes connecté(e), l'étape suivante consiste à enregistrer votre appareil. Munissez-vous de votre carte d'authenticité.

4. Après avoir enregistré votre appareil, vous pourrez télécharger la plate-forme. Sélectionnez le bouton 'DOWNLOAD' (TÉLÉCHARGER) pour procéder au téléchargement.



5. Lorsque votre appareil est complètement chargé, retirez le câble micro-USB. Ensuite, mettez-le en marche en appuyant sur le bouton multifonction et en le maintenant enfoncé pendant 4 secondes. Un voyant rouge fixe apparaîtra et le Bluetooth sera activé.



6. Activez le Bluetooth sur votre ordinateur. Si votre ordinateur n'est pas équipé d'un Bluetooth intégré, vous pouvez utiliser un dongle.

Ressentez votre maîtresse/amant



1. Le menu de l'écran d'accueil affiche deux options : « Invite partner » (Inviter un partenaire) et « Join partner » (Rejoindre un partenaire).



2.Le bouton INVITE (INVITER) génère un code à 6 chiffres unique à envoyer à votre partenaire.

Le bouton JOIN (REJOINDRE) vous permet d'entrer le code à 6 chiffres unique que vous avez reçu de votre

3. Envoyez et recevez les codes uniques par n'importe quel autre moyen de communication privé (SMS, appli, e-mail, appel téléphonique, etc.).



4. Utilisez toujours du lubrifiant avant de vous servir de votre appareil.

5. Bon amusement !

Connectivité

De Pearl à Onyx

De Pearl à Pearl

De Onyx à Onyx

D'un à plusieurs

Services

Ressentez votre maîtresse amant

Lorsqu'ils sont jumelés en ligne, les deux appareils complémentaires vous donnent le contact et l'intimité dont vous rêvez, même depuis l'autre bout du monde.

Ressentez les modèles webcam

Le site web de nos partenaires en webcam contient une section interactive particulière dans laquelle des modèles sexy sont prêts à prendre le contrôle de votre appareil. Chaque mouvement réalisé devant la webcam par le modèle peut être ressenti dans l'appareil.

Ressentez les vidéos

Nos vidéos pornographiques cryptées exclusives vous permettront de voir et de ressentir les mouvements de votre modèle favori qui vous excitent le plus.



Ressentez la réalité virtuelle

Utilisez les appareils en combinaison avec toutes les principales lunettes de RV et du porno en réalité virtuelle. Faites l'expérience des vidéos pour adultes de haute qualité filmées à 180 degrés, avec des vues 3D stéréoscopiques de la tête jusqu'aux pieds.

Modes

1 • Mode manuel- Solitaire

• Mode manuel- Bidirectionnel

2 • Pompage rapide

3 • Pompage lent

L'Onyx contient trois modes de contraction : manuel, pompage rapide et pompage lent. Pour changer de cycle, appuyez plusieurs fois sur le bouton multifonction, jusqu'à ce que vous ayez atteint le mode souhaité.

Le mode manuel permet à l'utilisateur de se masturber en effleurant la surface tactile. Aucun autre mouvement n'est requis.

Pour activer le mode manuel-bidirectionnel, connectez-vous à la plate-forme. Si vous effleurez la surface tactile, c'est vous qui avez le contrôle. Une fois le mode activé, vous pouvez envoyer et recevoir des données d'un autre Onyx ou Pearl et contrôler votre propre appareil simultanément. Si votre maîtresse/amant effleure la surface en premier, c'est elle/lui qui a le contrôle sur les deux appareils.

Aperçu du produit



1. Moteur
2. Surface tactile
3. Voyants LED
4. Bouton multifonction
5. Retrait de l'attache
6. Attache de l'embout
7. Port de chargement
8. Canal d'air
9. Cœur de plaisir
10. Attache gauche du capuchon
11. Attache droite du capuchon
12. Rebord

Chargement et indicateur LED



4

5

6

1. Retirez le couvercle, l'attache de l'embout et le manchon interne avant de charger l'appareil.

2. Insérez le câble micro-USB dans le port de chargement de l'Onyx.

3. Insérez l'autre extrémité dans un port USB. Il peut s'agir d'un ordinateur ou d'un chargeur.

4. Attendez que le voyant LED clignote lentement. Ceci indique que l'Onyx est en cours de chargement.

5. Le voyant LED s'allumera en continu lorsque l'Onyx sera complètement chargé et le Bluetooth activé

6.Lorsque la batterie est faible, le témoin LED vous invite à charger l'appareil en clignotant à nouveau. Vous disposez de 5 minutes avant que la batterie s'éteigne et se déconnecte.

Manchon, manipulation et lubrifiant

Veillez à toujours garder une main sur l'appareil pour le maintenir en place et garantir une expérience d'utilisation optimale. Vous pouvez également le tenir à deux mains pour plus de stabilité.

KIIROO vous conseille d'utiliser un lubrifiant à base d'eau avec votre Onyx. N'utilisez pas de lubrifiant à base de silicone car ce dernier pourrait détériorer la matière du manchon. N'utilisez jamais d'huile de massage ou de crème pour les mains comme lubrifiant.

1. Pour appliquer le manchon Fleshlight®, maintenez-le ouvert dans une main. Prenez le lubrifiant dans l'autre main et appliquez-en généreusement au centre et sur le rebord du manchon.



2. Insérez le manchon à l'intérieur du cœur de plaisir et assurez-vous qu'il y repose uniformément. Replacez l'attache de l'embout en veillant à ce qu'il s'enclenche correctement et maintenez le manchon dans la position adéquate.

Insérez le pénis délicatement pour éviter d'endommager le manchon. (Ajoutez du lubrifiant sur le pénis si nécessaire)



Nettoyage

1. Nettoyez toujours soigneusement le manchon Fleshlight® interne de l'Onyx après chaque utilisation. Rincez le manchon à l'eau chaude et laissez-le sécher à l'air libre avant de le replacer dans le boîtier.

2. Si la structure, la bague ou l'attache de l'embout doit être nettoyée, vous pouvez l'essuyer avec un tissu antibactérien.

1

2



Clause de non-responsabilité et avertissement

Nous, KIIROO, ne donnons aucune indication d'ordre médical concernant nos appareils. Nos appareils ne doivent pas être utilisés par ou sur des mineurs (toute personne de moins de 18 ans), ou toute autre personne inapte ou non disposée à donner son consentement exprès. N'utilisez pas les appareils KIIROO sur des zones enflammées ou irritées. Suivez toutes les instructions telles que décrites par le manuel, et ne tentez pas de procéder chez vous à quelque modification technique que ce soit sur votre appareil KIIROO. KIIROO ne pourra être tenu pour responsable de tout effet indésirable découlant d'un mauvais usage.

N'utilisez PAS l'Onyx si :

•Des éléments électroniques sont exposés.

• Vous êtes dans une douche, une baignoire, une piscine, un sauna, un hammam, etc.

• Il est excessivement chaud au toucher.

Mise au rebut

Bien que l'Onyx soit fabriqué avec des matériaux écologiques, vous ne devez pas le jeter dans votre poubelle. Comme tous les produits électroniques avec une batterie rechargeable, il existe des réglementations concernant sa mise au rebut. Celles-ci varient d'une ville et d'une localité à l'autre. Renseignez-vous sur la manière dont les produits électroniques sont éliminés à l'endroit où vous habitez. KIIROO vous suggère de vous renseigner auprès de votre conseil municipal. Tenez également compte du fait que dans votre localité, l'Onyx peut être considéré comme un biodéchet en raison de sa nature intime.

•Évitez de laisser votre Onyx en plein soleil et ne l'exposez JAMAIS à une chaleur extrême.

•N'utilisez jamais de nettoyants contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone.

• N'utilisez pas d'appareils de chauffage pour sécher le manchon ou l'appareil.

• Évitez d'utiliser des savons agressifs car ils pourraient endommager la matière du manchon.

Entretien et aide

Spécifications

Matériaux :	POM, ABS, silicone
Finition :	Mate
Taille :	246 x 90 x 80 mm
Poids :	780 grammes
Batterie :	LIPO 2200 mAh, 3,7 v, 10 C
Charge :	**4 heures**
Durée d'utilisation :	**1heures**

Aide

Si vous rencontrez d'autres problèmes avec la configuration et l'installation ou avec l'utilisation de votre appareil, n'hésitez pas à contacter notre service d'assistance clientèle. Notre équipe technique est là pour vous aider, expliquer les problèmes en détails et rendre votre expérience en ligne la plus simple possible. Nous essayons de répondre à toutes les questions dans les 48 heures suivant leur réception. Pour les questions fréquentes, consultez :

www.kiiroo.com/faq

Les horaires d'ouverture sont :
Du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures CST (heure normale du centre).

www.kiiroo.com info@kiiroo.com +31207371194